

LED 轟叭燈，它的功能如下：

本產品使用 6 pcs3W，RGBWZ 光源燈珠，它的五個顏色可以自由控制，也可同時變換無數種不同豔麗的色彩。

技術參數：

電壓：AC-110V，60HZ

功率：20W

光源：大功率 LED 燈珠，RGBWZ,6x1W

調光功能：0-100%電子調光，程式選色，

顏色效果：RGB 無限混色

通道數量：6CH / 4CH / 1CH 可選

控制模式：國際標準 DMX-512，主從機模式，聲控模式，自走模式。

抗電強度：1.5KW

絕緣電阻：2MΩ

顯示面板指示：

A1	X	紅色自走模式 (X 代表電機速度)
A2	X	綠色自走模式
A3	X	藍色自走模式
A4	X	三色跳變模式
A5	X	七色跳變模式
A6	X	漸變模式
A7	X	頻閃模式
A8	X	跳變漸變頻閃模式
S1	X	聲控頻閃
S2	X	聲控跳變
A001		DMX512

DMX512 控制：

通道	通道值	功能描述
CH1	0	無頻閃效果
	1-255	LED 頻閃，速度由慢到快
CH2	0	紅色 LED 熄滅
	1-255	紅色 LED 調光 亮度由暗漸亮
CH3	0	綠色 LED 熄滅
	1-255	綠色 LED 調光 亮度由暗漸亮
CH4	0	藍色 LED 熄滅
	1-255	藍色 LED 調光 亮度由暗漸亮
CH5	0-127	電機位置
	128-191	電機正向無限旋轉，速度由快到慢
	192-255	電機反向無限旋轉，速度由快到慢
CH6	0	CH1 到 CH5 作用
	10-37	Au01
	38-65	Au02
	66-93	Au03
	S2 x

按鍵 MENU UP DOEM ENTER

1：LED 轟叭燈，使用數碼顯示方式進行控制通道設定：採用國際標準 DMX-512 信號控制，也可以採用自走模式和聲控模式控制，您可以通過通道設

置使控制器控制多台燈具

2：本燈可固定在任何位置，但燈具與人或物品之間的距離不能接近 1 米，且保證牢牢鑲好，並做足安全措施，燈具應安全接地。

3：確保廠家設定的電壓及頻率適合您當地電源，正確連接好本燈具後，即可通電打開。

4：DMX512 控台信號是通過燈具的“輸入”與“輸出”的 3 針 XLR 座的，（1 地，2 負、3 正）一直接下去的。（注：如果不受控，請將信號的 2 和 3 腳對調焊接，一般的控台都不用對調這兩上腳。信號線長度應在 100 米，防止由於信號線過長和受到其他電器的干擾。

5：本產品配有使用說明書一份。

注意：請記住在最後一台燈具的信號輸出口連接隨機附帶的回路插，此回路插在“CANON（卡龍插）”插頭的 2 腳和 3 腳之間連接了 1 個 1200Ω 左右的電阻，連接此回路插可有效地避免 DMX512 信號傳輸過程中產生的信號反射現象。

保養

在拆開燈機或開始做任務保養工作之前先確保燈具電源斷開，保持燈光有最大亮度輸出，而且還可延長它的使用壽命，建議使用優質的專業玻璃清洗劑並以容布清洗，在任何情況下都不允許使用酒精或化學溶濟，燈具的內部使用真空吸塵器至少每年清潔一次。

警告

不要拆裝或改裝燈具
不要使燈具接觸水或其他任何種類的液體和金屬物
不要將電腦燈安裝在高溫環境中
不要將光束射在易燃物上，燈具與易燃物之間應該保持在至少 2 米以上的距離

電腦燈與相鄰物體表面應保持最小 0.5 米距離，
不要直視電腦燈的光束，否則可能會對眼睛造成傷害
在打開電腦燈產品或欲進行修理工作前，請務必確認電源處於斷開狀態



LED 轟叭燈

使用說明書