

LED 水晶魔球使用說明書 RGB 系列

功能設置:

功能	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
自動	ON	OF	OF	XX	為 ON 有主機 頻閃 OF 無頻 閃	OF 為七色跳 變 ON 為漸變	LED 燈運速 度設置 OF 最慢 ON 最快		電機速度設 置 OF 最慢 ON 最快	
	ON	OF	ON	ON 單藍色	ON 單綠色	ON 單紅色				
聲控	ON	ON	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
從機	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	ON
DMX	OF	1 到 9 為 DMX 位址設置								

DMX控制 (當 10 在OFF時,為DMX控制)

通道	通道值	功能描述
CH1	0-127	電機位置
	128-191	電機正向無限旋轉，速度由快到慢
	192-255	電機反向無限旋轉，速度由快到慢
CH2	0	無頻閃效果
	1-255	LED 頻閃，速度由慢到快
CH3	0	紅色 LED 熄滅
	1-255	紅色 LED 調光 亮度由暗漸亮
CH4	0	綠色 LED 熄滅
	1-255	綠色 LED 調光 亮度由暗漸亮
CH5	0	藍色 LED 熄滅
	1-255	藍色 LED 調光 亮度由暗漸亮
CH6	0-10	CH1 到 CH5 作用
	11-33	Au01
	34-57	Au02
	58-81	Au03

	250-255	Au010 聲控效果
CH7	0-255	LED 程式運行速度設置，由快到慢